633935

GUARANTEED FOREVER REGISTER ONLINE*

SILVERLINE®

Hydraulic Trolley Jack

2 Tonne



GB Hydraulic Trolley Jack
F Cric rouleur hydraulique
D Hydraulischer Rangierwagenheber
ESP Gato hidráulico de carretilla
I Cric idraulico a carrello
NL Hydraulische garagekrik

GB

1) Locking Screw
2) Handle Socket
3) Carry Handle
4) Lifting Saddle
5) Handle

SPECIFICATION

Rated max capacity:	2000kg
Minimum height:	135mm
Maximum height:	305mm
Oil type:	22 grade hydraulic oil

Even when used as prescribed it is not possible to eliminate all residual risk factors. Use with caution. If you are at all unsure of the correct and safe manner in which to use this product, do not attempt to use it.

- Floors must be kept clear. Avoid working where the floor is slippery or unstable. If working outdoors, make yourself aware of all potential slip and trip hazards before using this tool
- Always check the condition of your equipment. Hydraulic fittings should be in good condition and free from leaks. No part should show wear or damage
- Any additional supports should be capable of taking the full weight of the object to be lifted, along with some additional capacity as a safety measure
- Do not modify any lifting equipment. Any attempt to tamper with this equipment will invalidate its guarantee, and could result in serious injury to yourself, or others around you
- Ensure that the load is stable, and will remain stable through the lifting process
- Whenever any object is being lifted, the area directly below, and a reasonable area around the object should be considered highly dangerous. Do not reach into, or otherwise enter, this area until the object is properly supported
- If the lifting equipment is unable to raise a load, stop immediately. The lift load capacity has been exceeded
- When lowering a load, make allowance for the fact that a load will usually run on for a few centimetres after the mechanism has been stopped
- If you are in any way unsure about the safe method of using this equipment, **DO NOT USE.**

OPERATION

- This jack is designed to be used as a LIFTING DEVICE ONLY. Never work underneath a raised object without utilising proper support devices (e.g. axle stands)
- Ensure that there is room for the jack to roll as the lift takes place. If the jack is not allowed to move during the lift, the object being lifted may become unstable

LIFTING

- Place the Handle (5) over the Locking Screw (1) and rotate fully clockwise to its closed position
- Place the jack on a firm surface, underneath the object to be lifted. Check that the Lifting Saddle (4) aligns with a recommended lifting point of the object. Ensure that the jack will be lifting vertically. Do not use the jack in any other direction
- The jack is now ready to lift. Ensure that the object to be lifted is stable and secure. If lifting a vehicle apply the handbrake and use wheel chocks as appropriate. The vehicle should never contain passengers
- Insert the handle into the Handle Socket (2). Pump the handle up and down to raise the jack
- Lift the object to its required height and position supports (eg axle stands). Lower object by rotating the locking screw slowly anti-clockwise. Ensure that the object is in a secure position

LOWERING

- Ensure that the locking screw is fully closed. Lift the object off its supports
- Remove the supports from underneath the object and then slowly rotate the locking screw anti-clockwise. The further the screw is rotated anti-clockwise, the faster the rate at which the object will lower
- To stop the object from lowering, rotate the handle clockwise back into its closed position

MAINTENANCE

- To bleed unwanted air out of the system, rotate handle anti-clockwise and pump rapidly. Operating the pump rapidly will circulate the oil and force air bubbles out of the system
- To check hydraulic oil level, place the jack on level ground, and fully compress the Lifting Saddle (4). Remove the filler plug and observe the fluid level. The correct fluid level is approx 5mm below the filler hole. If the fluid level is below this point, top up with fresh hydraulic fluid

---

F

1) Vis de blocage
2) Emmanchement de la barre de levage
3) Poignée de transport
4) Coupelle d'appui
5) Barre de levage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité nominale maximum :	2000 kg
Hauteur minimum :	135 mm
Hauteur maximum :	305 mm
Type d'huile :	Huile pour appareil hydraulique grade 22

Sachez qu'utiliser un outil conformément aux prescriptions n'élimine pas tous les facteurs de risque résiduels. Utilisez avec prudence. N'utilisez pas cet outil si vous avez des doutes quant à la manière de le faire de façon sûre et correcte.

- Le plan de roulage doit être dégagé ; ne travaillez pas sur un sol glissant ou une surface instable. En cas de travail à l'extérieur, appréciez les risques de glissement ou de chute avant d'utiliser l'outil.
- Vérifiez toujours l'état de l'outil avant de l'utiliser. Les raccords hydrauliques doivent être en bon état et ne présenter aucune fuite. Aucune pièce ne doit présenter de signe d'endommagement ou d'usure.
- Les supports additionnels doivent être en mesure de résister au poids total de l'objet à lever, augmenté d'une marge de sécurité.
- Ne modifiez jamais un appareil de levage. Toute tentative de modification d'un appareil de levage annule la garantie et présente un risque de blessure grave pour vous-même et votre entourage.
- Assurez-vous que la charge soit stable et le demeurera pendant toute l'opération de levage.
- Quand un objet est en cours de levage, la zone directement sous l'objet et celle qui l'entoure à distance raisonnable doivent être considérées comme des zones dangereuses. Ne pénétrez pas dans ces zones tant que l'objet soulevé n'est pas supporté.
- Si l'appareil de levage s'avère incapable de soulever la charge, arrêtez immédiatement l'opération. La capacité de charge de l'appareil de levage a été dépassée.
- Lors de l'abaissement d'une charge, tenez compte de ce que l'abaissement se poursuit sur quelques centimètres après arrêt du mécanisme.
- Si vous n'êtes pas certain de la manière d'utiliser un appareil de levage, **NE L'UTILISEZ PAS**.

UTILISATION

- Ce cric n'a été conçu que dans un but de LEVAGE ; ne travaillez pas sous un objet levé si ce dernier n'est pas supporté comme il se doit (par exemple, par des chandelles).
- Assurez-vous qu'il y ait la place suffisante pour que le cric puisse rouler une fois que le levage aura commencé. Si le cric ne dispose pas de la place suffisante pour se déplacer, l'objet soulevé pourra devenir instable.

LEVAGE

- Placez la barre de levage (5) sur la vis de blocage (1) et tournez à fond dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à parvenir à la position fermée.
- Placez le cric sur une surface dure sous l'objet à lever. Vérifiez que la coupelle d'appui (4) soit alignée avec le point de levage conseillé de l'objet. Vérifiez que le cric pourra effectuer un mouvement de levage vertical. Ne jamais procéder à un levage si l'objet doit être soulevé dans un autre sens qu'à la verticale.
- Le cric est prêt pour le levage. Vérifiez que la charge à lever soit stable et ne puisse pas bouger. Avant de lever un véhicule, serrez le frein à main et si nécessaire bloquez les roues avec des cales. Personne ne doit rester dans le véhicule pendant le levage.
- Insérez la barre de levage dans son emmanchement (2). Actionnez la barre par mouvements verticaux de pompage pour effectuer le levage.
- Actionnez l'appareil jusqu'à ce que la charge arrive à la hauteur voulue. Placez des supports (par ex. chandelles) sous la charge. Abaissez la charge en faisant lentement tourner la vis de blocage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Vérifiez que la charge soit stable sur les supports.

DESCENTE

- Vérifiez que la vis de blocage soit bien en position fermée. Soulevez l'objet pour pouvoir dégager les supports.
- Retirez les supports de dessous la charge puis tournez lentement la vis de blocage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à l'aide de la barre pour abaisser la charge. Plus vous dévissez la vis de blocage, plus la descente de la charge est rapide.
- Pour arrêter la descente de la charge, tournez la barre de levage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à venir en butée pour fermer la vis de blocage.

ENTRETIEN

- Pour purger l'air du système hydraulique, tournez la vis de blocage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre puis effectuez des mouvements de pompage rapides. Le pompage rapide provoque la circulation de l'huile hydraulique qui chasse ainsi les bulles d'air hors du système.
- Pour vérifier le niveau d'huile hydraulique, placez le cric sur une surface nivelée et comprimez complètement la coupelle (4). Retirez le bouchon de remplissage et examinez le niveau d'huile. Le niveau est correct s'il se situe environ 5 mm au-dessous du trou de remplissage. Si l'huile n'atteint pas ce niveau, faites l'appoint en huile hydraulique neuve.

D

1) Arretierschraube
2) Hebelaufnahme
3) Tragegriff
4) Auflagesattel
5) Hebel

TECHNISCHE DATEN

Max. Tragkraft:	2 t
Mindesthöhe:	135 mm
Maximale Höhe:	305 mm
Öltyp:	Hydrauliköl, Typ 22

Auch wenn dieses Werkzeug wie vorgeschrieben verwendet wird, ist es nicht möglich, sämtliche Restrisiken auszuschließen. Mit Vorsicht verwenden. Sollten Sie sich in irgendeiner Weise unsicher bezüglich der sachgemäßen und sicheren Benutzung dieses Werkzeugs sein, verwenden Sie es nicht.

- Böden müssen frei von Hindernissen sein. Nicht auf rutschigem oder instabilem Untergrund arbeiten. Achten Sie bei Arbeiten im Freien vor der Verwendung des Werkzeugs auf mögliche Ausrutsch- und Stolpergefahren.
- Überprüfen Sie stets den Zustand der Hubvorrichtung. Hydraulikanschlüsse müssen sich in gutem Zustand befinden und dicht sein. Alle Teile müssen frei von Verschleiß und Schäden sein.
- Alle zusätzlichen Stützvorrichtungen müssen in der Lage sein, das gesamte Gewicht des zu hebenden Gegenstands zusammen mit einer gewissen zusätzlichen Kapazität als Sicherheitsreserve zu tragen.
- Hubvorrichtungen dürfen nicht verändert werden. Jeder Versuch, diese Vorrichtung zu manipulieren, führt zum Verlust des Garantieanspruchs und kann ernsthafte Verletzungen der eigenen Person oder in der Nähe befindlicher Personen verursachen.
- Achten Sie darauf, dass die Last stabil gelagert ist und dies während des gesamten Hubvorgangs auch bleibt.
- Beim Anheben von Gegenständen ist der Bereich direkt unterhalb und ein angemessener Raum um den Gegenstand herum als überaus gefährlich anzusehen. Betreten Sie diesen Bereich nicht und reichen Sie auch nicht in den Bereich hinein, bis der Gegenstand auf geeignete Weise abgestützt ist.
- Wenn die Hubvorrichtung eine Last nicht anheben kann, muss der Vorgang unverzüglich abgebrochen werden. Die Hublastkapazität ist dann überschritten worden.
- Beim Absenken einer Last ist zu berücksichtigen, dass eine Last normalerweise einige Zentimeter weiterläuft, nachdem der Mechanismus angehalten worden ist.
- Wenn Sie Zweifel bezüglich des sicheren Gebrauchs dieser Vorrichtung haben, **VERWENDEN SIE DIESE NICHT.**

BEDIENUNG

- Dieser Wagenheber ist AUSSCHLIESSLICH ALS HEBEVORRICHTUNG vorgesehen. Arbeiten Sie auf keinen Fall ohne geeignete Stützvorrichtungen (z. B. Achsböcke) unterhalb angehobener Gegenstände.
- Achten Sie darauf, dass beim Heben genügend Platz zum Rangieren des Wagenhebers vorhanden ist. Wenn der Wagenheber beim Heben keine Ausweichmöglichkeit hat, kann der angehobene Gegenstand an Stabilität verlieren.

ANHEBEN

- Setzen Sie den Hebel (5) auf die Arretierschraube (1) und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn ganz in die geschlossene Stellung.
- Stellen Sie den Wagenheber auf festem Untergrund unter dem anzuhebenden Gegenstand auf. Achten Sie darauf, dass der Auflagesattel (4) auf einen dafür vorgesehenen Anschlagpunkt des Gegenstands ausgerichtet ist. Sorgen Sie dafür, dass der Wagenheber in die Senkrechte hochfährt. Die Hubbewegung darf in keine andere Richtung erfolgen.
- Nun kann der Wagenheber ausgefahren werden. Stellen Sie sicher, dass der anzuhebende Gegenstand stabil und sicher gelagert ist. Ziehen Sie beim Anheben eines Fahrzeugs die Handbremse an und verwenden Sie gegebenenfalls Unterlegkeile. Im Fahrzeug dürfen sich keinesfalls Personen befinden.
- Setzen Sie den Hebel in die Hebelaufnahme (2) ein und fahren Sie den Wagenheber durch Hochpumpen mit dem Hebel aus.
- Fahren Sie den Gegenstand auf die gewünschte Höhe hoch und stellen Sie Stützen (z. B. Achsböcke) darunter. Setzen Sie anschließend den Gegenstand darauf ab, indem Sie die Arretierschraube langsam gegen den Uhrzeigersinn drehen. Achten Sie darauf, dass der Gegenstand sicher und stabil aufliegt.

ABSENKEN

- Die Arretierschraube muss vollständig geschlossen sein. Heben Sie nun den Gegenstand über die Stützen an.
- Entfernen Sie die Stützen unterhalb des Gegenstands und drehen Sie dann die Arretierschraube langsam gegen den Uhrzeigersinn. Je weiter die Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht wird, desto schneller wird der Gegenstand abgesenkt.
- Drehen Sie den Hebel wieder im Uhrzeigersinn in die geschlossene Stellung, um die Senkbewegung des Gegenstands zu beenden.

WARTUNG

- Drehen Sie den Hebel zum Ablassen unerwünschter Luft aus dem System gegen den Uhrzeigersinn und führen Sie eine rasche Pumpbewegung aus. Durch das schnelle Pumpen kann das Öl zirkulieren und die Luftbläschen werden aus dem Hydrauliksystem verdrängt.
- Zum Prüfen des Ölfüllstands fahren Sie den Wagenheber auf einen ebenen Untergrund. Schieben Sie den Auflagesattel (4) nun ganz nach unten. Nehmen Sie den Einfüllstopfen ab und kontrollieren Sie den Ölstand. Der Füllstand ist korrekt, wenn sich das Öl etwa 5 mm unter der Einfüllöffnung befindet. Ist der Ölstand niedriger, muss frisches Hydrauliköl nachgefüllt werden.

ESP

1) Tornillo hidráulico
2) Receptáculo del mango
3) Asa de transporte
4) Tope elevador
5) Mango

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad nominal máxima:	2000 kg
Altura mínima:	135 mm
Altura máxima:	305 mm
Tipo de aceite:	Hidráulico de calidad 22

Incluso cuando se esté utilizando esta herramienta según lo prescrito, no es posible eliminar todos los factores de riesgo que puedan existir. Utilice esta herramienta con precaución. No utilice esta herramienta si no está completamente seguro de cómo usarla de una forma correcta.

- Los suelos deben mantenerse despejados; evite trabajar donde el suelo esté resbaladizo o inestable. Si trabaja al aire libre, tenga en cuenta otros riesgos como la posibilidad de resbalarse o tropezar antes de usar esta herramienta.
- Verifique siempre el estado del resto de los equipos. Los accesorios hidráulicos deberán estar en buena condición y no tener fugas. Ninguna de las piezas deberá mostrar daño o desgaste.
- Todos los soportes adicionales deberán ser capaces de soportar el peso total del objeto a levantar, además de una capacidad adicional como medida de seguridad.
- Los equipos elevadores no deben ser modificados. Cualquier intento de modificar este equipo invalidará su garantía y puede provocarle lesiones graves a usted y a las personas que estén a su alrededor.
- Asegure que la carga permanezca estable durante todo el proceso de levantamiento.
- Siempre que se levante cualquier objeto, el área directamente debajo del mismo y sus alrededores deberán considerarse como área muy peligrosa. No trate de entrar en dicha área hasta que el objeto esté asegurado correctamente.
- Si el equipo elevador es incapaz de levantar la carga, deténgalo inmediatamente. Se ha excedido la capacidad máxima de carga.
- Al bajar una carga, tenga en cuenta de que normalmente seguirá bajando algunos centímetros más después de que se haya parado el mecanismo.
- Si no está completamente seguro de cómo usar esta herramienta, **NO LA UTILICE**.

FUNCIONAMIENTO

- Este gato está diseñado solamente para ser usado como MECANISMO ELEVADOR; no trabaje nunca debajo de la carga levantada sin utilizar dispositivos de soporte adecuados (Ej. soportes de eje).
- Asegure que haya espacio para que el gato pueda rodar a medida que se lleva a cabo el proceso de levantamiento. Si el gato no puede moverse durante el levantamiento, el objeto puede quedar inestable.

LEVANTAMIENTO

- Ponga el mango (5) sobre el tornillo hidráulico (1) y gírelo totalmente en sentido horario hasta que quede cerrado.
- Coloque el gato sobre una superficie firme, debajo del objeto que desea levantar. Asegure que el tope elevador (4) quede alineado con un punto de levantamiento del objeto. Asegúrese de que el gato efectúe el levantamiento en sentido vertical; no lo utilice en ninguna otra dirección.
- Ahora el gato estará listo para levantar. Compruebe que el objeto que desea levantar está equilibrado y seguro. Si se trata de un vehículo, ponga el freno de mano y use calzos según proceda. El vehículo nunca deberá tener pasajeros dentro.
- Inserte el mango en su receptáculo (2) y muévalo hacia arriba y abajo para alzar el gato.
- Levante el objeto hasta su altura requerida y coloque los soportes necesarios (Ej. soportes de eje); proceda a bajar el objeto girando lentamente el tornillo hidráulico en sentido antihorario. Asegúrese de que el objeto quede en una posición totalmente segura.

BAJADA

- Asegure que el tornillo hidráulico esté totalmente cerrado.
- Retire los soportes de debajo del objeto y luego gire lentamente el tornillo hidráulico en sentido antihorario. Cuando más gire el tornillo en sentido antihorario más rápido descenderá el objeto.
- Para detener la bajada del objeto, gire el mango en sentido horario hasta que quede cerrado.

MANTENIMIENTO

- Para purgar aire del sistema hidráulico, gire el mango en sentido antihorario y bombee rápidamente. Esto hará circular rápidamente el aceite y expulsará las burbujas de aire fuera del sistema.
- Para verificar el nivel del aceite, coloque el gato sobre un terreno nivelado y ajuste al máximo el tope elevador (4). Quite el tapón de llenado y observe el nivel de aceite. El nivel de fluido correcto es de aproximadamente 5mm por debajo del orificio de llenado. Si el nivel de fluido está por debajo de este punto, proceda a rellenarlo con el aceite hidráulico adecuado.

I

1) Vite di blocco
2) Supporto impugnatura
3) Maniglia per il trasporto
4) Slitta di sollevamento
5) Impugnatura

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità massima nominale:	2000kg
Altezza minima:	135mm
Altezza massima:	305mm
Tipo olio:	olio idraulico grado 22

Anche quando utilizzato secondo le raccomandazioni prescritte, l'impiego del prodotto comporta comunque dei rischi residui non eliminabili. Si raccomanda pertanto di adottare la massima cautela durante l'utilizzo del prodotto. Evitare di utilizzare il prodotto in caso di dubbi o incertezze sulle corrette modalità di utilizzo.

- Mantenere pulito il pavimento evitando di lavorare nelle zone scivolose o instabili. Se si lavora all'esterno, verificare sempre la presenza di potenziali rischi di scivolamento e interruzione dell'alimentazione, prima di procedere con l'utilizzo di questa macchina utensile.
- Controllare sempre le condizioni dell'attrezzatura. Anche i raccordi idraulici devono trovarsi in buone condizioni ed essere esenti da perdite. Nessuno dei componenti deve mostrare tracce di usura o danni.
- Tutti i supporti aggiuntivi devono essere in grado di portare l'intero peso dell'oggetto da sollevare e, per sicurezza, va prevista una capacità di carico extra.
- Non tentare di modificare le attrezzature di sollevamento. Qualunque tentativo di manomettere l'attrezzatura causa l'immediata decadenza della garanzia, e può comportare gravi rischi di infortunio per l'operatore e per il personale presente nelle vicinanze.
- Accertarsi che il carico risulti stabile e che resti come tale durante l'intero processo di sollevamento.
- Durante il sollevamento di un oggetto è necessario considerare che l'area sottostante e una buona parte dell'area circostante sono punti estremamente pericolosi. Non raggiungere né entrare in queste aree pericolose quando l'oggetto risulti non fissato adeguatamente.
- Se l'attrezzatura di sollevamento non è in grado di sollevare un peso, fermarla immediatamente. La capacità di carico è stata superata.
- Durante l'abbassamento di un carico, è normale che questo prosegua la manovra per alcuni centimetri dopo lo spegnimento del meccanismo.
- Quando non si è certi della sicurezza del metodo di utilizzo di questa attrezzatura, **EVITARE DI UTILIZZARLA.**

FUNZIONAMENTO

- Questo cricco è stato progettato ESCLUSIVAMENTE per l'utilizzo come DISPOSITIVO DI SOLLEVAMENTO, non lavorare mai sotto un oggetto sollevato senza usare dei dispositivi di supporto idonei (ad esempio cavalletti).
- Accertarsi che vi sia abbastanza spazio per il rotolamento del cricco. Se il cricco non potesse muoversi durante la fase di sollevamento, l'oggetto da sollevare potrebbe diventare instabile.

SOLLEVAMENTO

- Metter l'impugnatura (5) sulla vite di fermo (1) e ruotare di un giro completo in senso orario sino alla posizione di chiusura.
- Posizionare il cricco su una superficie stabile, sotto l'oggetto da sollevare. Controllare che la slitta di sollevamento (4) sia allineata con il punto di sollevamento dell'oggetto. Accertarsi che il cricco venga sollevato verticalmente; non usarlo in altre direzioni.
- Il cricco è ora pronto per la manovra di sollevamento. Qualora si debba sollevare un veicolo, accertarsi che l'oggetto da sollevare sia stabile e sicuro; tirare il freno a mano e utilizzare i cunei per le ruote dove necessario. Il veicolo non deve mai ospitare passeggeri.
- Inserire l'impugnatura nel supporto (2), alzare e abbassare l'impugnatura per sollevare il cricco.
- Sollevare l'oggetto all'altezza desiderata e posizionare i supporti (ad es. cavalletti), quindi far scendere l'oggetto ruotando le vite di fermo lentamente in senso antiorario; accertarsi che l'oggetto sia in una posizione ben ferma.

ABBASSAMENTO

- Verificare che la vite di fermo sia completamente serrata; sollevare l'oggetto dai supporti.
- Togliere i supporti sotto all'oggetto e ruotare lentamente la vite di fermo in senso antiorario. Quanto più si ruota la vite in senso antiorario, tanto più veloce sarà la discesa dell'oggetto.
- Per interrompere la manovra di discesa, girare l'impugnatura in senso orario, fino a raggiungere nuovamente la posizione chiusura.

MANUTENZIONE

- Per scaricare l'aria residua presente nel sistema, girare l'impugnatura in senso antiorario e pompare rapidamente. Azionando la pompa rapidamente si consentirà la circolazione dell'olio e la fuoriuscita delle bolle di aria dal sistema.
- Per controllare il livello dell'olio idraulico, situare il cricco su una superficie piana e comprimere completamente la slitta di sollevamento (4). Rimuovere il tappo di riempimento e osservare il livello del fluido. Il livello corretto del fluido deve trovarsi a circa 5 mm al di sotto il foro di riempimento. Se il livello del fluido e` sotto questo punto, aggiungere olio idraulico fresco.

NL

1) Borgschroef
2) Steelopening
3) Draaggreep
4) Hefsupport
5) Handgreep

SPECIFICATIES

Max. nominaal vermogen:	2000kg
Minimale hoogte:	135mm
Maximale hoogte:	305mm
Oliesoort:	Hydraulische olie klasse 22

Zelfs wanneer het product wordt gebruikt zoals voorgeschreven, zijn alle mogelijke risico's niet uit te sluiten. Ga voorzichtig met het product om en gebruik het niet wanneer u enigszins twijfelt aan de juiste en veilige gebruikswijze van dit product.

- Vloeren moeten geregeld worden schoongemaakt. Werk niet op een gladde of onstabiele vloer. Zorg er bij het verrichten van buitenwerk voor dat u alle mogelijke slip- en struikelgevaren kent voordat u dit gereedschap gebruikt.
- Controleer altijd de staat waarin uw apparatuur verkeerd. Hydraulische onderdelen horen in goede staat te verkeren en moeten vrij zijn van lekkages. Geen enkel onderdeel mag slijtage of schade vertonen.
- Alle hulpondersteuningen moeten het volledige gewicht kunnen dragen van het voorwerp dat opgetild wordt, met voor de veiligheid nog enig extra vermogen.
- Hefapparatuur mag niet gemodificeerd worden. Elke poging tot modificatie ontkracht de garantie en kan resulteren in ernstig letsel voor uzelf of personen in de werkomgeving.
- Zorg ervoor dat de lading stabiel is en stabiel blijft tijdens het hefproces.
- Wanneer een voorwerp wordt opgekrikt, hoort het gebied direct onder en rondom het voorwerp als uiterst gevaarlijk beschouwd worden. Reik niet met uw handen in dit gebied en betreed het gebied niet tot het voorwerp goed ondersteund is.
- Stop onmiddellijk als de lading niet door de hefapparatuur kan worden opgeheven. Het laadvermogen word in dit geval overschreden.
- Voorzie bij het laten zakken van een lading een extra speelruimte, omdat de lading gewoonlijk nog een paar centimeter doorbeweegt nadat het mechanisme wordt uitgeschakeld.
- **MAAK GEEN GEBRUIK** van deze apparatuur als u op één of andere wijze onzeker bent over de veilige gebruikswijze ervan.

GEBRUIK

- Deze krik is ontworpen om UITSLUITEND ALS HEFAPPARAAT gebruikt te worden. Werk nooit onder een opgeheven voorwerp zonder gepaste ondersteuningsmiddelen (bv. as standaarden) te gebruiken.
- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is om de krik te laten rollen tijdens het heffen. Als u de krik niet laat bewegen tijdens het heffen, wordt het voorwerp dat wordt opgeheven mogelijk onstabiel.

KRIKKEN

- Plaats de handgreep (5) op de borgschroef (1) en draai de handgreep met de wijzers van de klok mee tot deze zich in de gesloten stand bevindt.
- Plaats de krik op een stevig oppervlak, onder het voorwerp dat opgeheven moet worden. Controleer of de hefsupport (4) in lijn ligt met een aanbevolen hefpunt van het voorwerp. Verzeker u ervan dat de krik het voorwerp verticaal opheft; gebruik deze nooit in een andere richting.
- De krik is nu klaar voor het opheffen. Controleer nogmaals of het voorwerp dat opgeheven moet worden, stabiel is en goed vastgemaakt is. Schakel de handrem in en gebruik wielblokken als u een voertuig opheft. Er mogen zich nooit passagiers in het voertuig bevinden.
- Steek de steel in de steelopening (2) en pomp de steel op en neer om de krik omhoog te brengen.
- Hef het object tot de gewenste hoogte op en plaats ondersteuningen (bijv. as standaarden). Laat het object zakken door de borgschroef geleidelijk tegen de klok in te draaien. Zorg er voor dat het object stevig staat.

LATEN ZAKKEN

- Zorg dat de borgschroef volledig is gesloten. Til het object van de ondersteuningen af.
- Haal de ondersteuningen onder het object vandaan en draai de borgschroef vervolgens geleidelijk tegen de klok in. Hoe verder u de schroef tegen de klok in draait, des te sneller wordt het object omlaag gebracht.
- Om het zakken tot stilstand te brengen draait u de hendel met de wijzers van de klok mee, terug naar de gesloten stand.

ONDERHOUD

- Draai om overbodige lucht uit het systeem af te tappen de hendel tegen de wijzers van de klok in en maak snelle pompbewegingen. Als de pomp snel bediend wordt, zal de olie circuleren en zullen luchtbellen uit het systeem geperst worden.
- Plaats de krik om het hydraulische oliepeil te controleren op een vlakke bodem, en druk de hefsupport (4) volledig in. Verwijder de vulplug en bekijk het vloeistofpeil. Het juiste vloeistofpeil ligt ongeveer 5 mm boven de vulopening. Als het vloeistofpeil onder dit peil ligt, moet het bijgevuld worden met verse hydraulische vloeistof.