



MADE IN SPAIN

755 P3 R **FILTRO**
FILTER



AENOR



Empresa Registrada

UNE-EN ISO 9001

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

755 P3 R

FILTRO
FILTER



Descripción Description

El filtro 755 P3 R está diseñado para ser utilizado con las mascarillas Climax mod. 755 y mod. 756.

The filter 755 P3 is designed to be used with the half masks Climax mod. 755 and mod. 756.

Características Characteristics

Filtro contra partículas P3 formado por un cuerpo cilíndrico fabricado con polietileno de alta densidad de color negro que encaja con una tapa del mismo material.

Filter P3 against particles made up of a high-density polyethylene black base fitted with a round cover made up with the same material.

Entre la tapa y el cuerpo existe un prefiltro protector de partículas.

Between the cover and the base there is a prefilter with a high absorption capacity against particles.

La unión del filtro a la mascarilla se hace mediante rosca no normalizada.

Thread connection system.

Marcado R: Filtro reutilizable

R mark: Reusable filter.

Peso: 0,056kg

Weight: 0,056 kg

Tipo Type	Color Colour	
P		Filtros contra partículas Particle filter

Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

Resistencia a la inhalación a flujo continuo:

Continuous inhaled flow resistente:

A 15 l/min At 15 l/min

Satisfactorio / Satisfying

A 47,5 l/min At 47,5 l/min

Satisfactorio / Satisfying

Eficacia de filtración frente a:

Filtering effectiveness against a:

Aerosol de NaCl NaCl aerosol

Satisfactorio / Satisfying

Niebla de parafina Paraffin mist

Satisfactorio / Satisfying

Resistencia a la respiración después de ensayo de obstrucción con polvo de dolomita.

Filter penetration after the clogging test with dolomite dust.

Satisfactorio / Satisfying

Certificación CE

Normas: EN 143:2000+A1:2006.

Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992

Organismo de control N° 0082

CE Certification

Norms: EN 143:2000+A1:200.

Health and safety requirements of R.D.1407/1992

Control body number: N°0082

755 P3 R

FILTRO
FILTER



Limitaciones de uso Use limitations

Este equipo no debe utilizarse en las siguientes situaciones:

- Atmósferas deficientes de oxígeno. (menos del 19,5%)
- Atmósferas peligrosas (IDHL)
- Contaminantes desconocidos.
- Concentraciones desconocidas de contaminantes

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contaminants

Advertencias Warnings

El uso del filtro 755 está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 755.